



MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES.

- Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.
- Se recomienda que el camión mixer esté dotado de avisador luminoso de tipo escolta.
- Ha de estar dotado de alarma de retroceso.
- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión mixer responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc. (Realizar Checklist)
- Prohibido el uso del celular durante el manejo.
- Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. Asegurar la máxima visibilidad del camión mixer mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas y espejos.
- Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos.
- El operador tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.
- Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante.
- Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al camión.
- La escalera de la tula tiene que ser antideslizante y ha de disponer de plataforma en su parte superior.
- No se podrá hacer uso de la corneta sin causa justificada, a fin de minimizar el impacto acústico del área de trabajo.
- Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles.
- Verificar la existencia de un extintor en el camión.
- Verificar que la altura máxima del camión es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios o similares.
- No cargar la tula o mezcladora por encima de la carga máxima permitida.
- Mantener limpios los accesos y escaleras.
- El operador es el responsable de todas las operaciones que se realicen con el equipo.
- Sólo el personal autorizado y con licencia al día podrá operar el equipo.
- El operador deberá tener su examen preocupacional apto.
- En caso de trabajos cerca de las vías de tránsito, deberá solicitar el apoyo del departamento de seguridad, antes de iniciar los trabajos.
- En caso de tener que pasar con carga por sobre alguna vía con tránsito, deberá solicitar el cierre de la vía afectada.

NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

- Todo el personal deberá estar atento a la operación y a las condiciones del tránsito.
- Todos usarán sus elementos de protección personal en forma permanente.
- Controlar la máquina únicamente desde el asiento del operador.
- Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.
- El camión mixer no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin. (Max dos personas y operador)
- No subir ni bajar con el camión mixer en movimiento.
- Durante el manejo, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar).



- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que estacionar el camión mixer en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en neutral.
- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un banderero.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el operador tiene que disponer de un banderero experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos del camión mixer en zonas a menos de 6 pies (2 m) del borde de coronación de taludes.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- La velocidad de descarga del concreto se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.
- La limpieza de la tula y las galas hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.
- En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.
- Para el acceso a la tula hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.
- El camión mixer tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad máxima de 30 Km/h.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
- Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno plano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión mixer caiga en las excavaciones o en el agua.
- Está prohibido abandonar el camión mixer con el motor en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o orejeras (Cuando sea necesario).
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectivo (sólo fuera de la máquina).

INSTRUCTIVO DE TRABAJO / INSTRUCTIONS WORK SHEET OPERADOR DE MIXER



OPERADOR:

CEDULA:

FIRMA:

FECHA:

Ruben Miranda

8-507859

Rm, n

29/4/18

209




- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que estacionar el camión mixer en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en neutral.
- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un banderero.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el operador tiene que disponer de un banderero experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos del camión mixer en zonas a menos de 6 pies (2 m) del borde de coronación de taludes.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- La velocidad de descarga del concreto se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.
- La limpieza de la tula y las galas hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.
- En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.
- Para el acceso a la tula hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.
- El camión mixer tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad máxima de 30 Km/h.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
- Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno plano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión mixer caiga en las excavaciones o en el agua.
- Está prohibido abandonar el camión mixer con el motor en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o orejeras (Cuando sea necesario).
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectivo (sólo fuera de la máquina).

INSTRUCTIVO DE TRABAJO / INSTRUCTIONS WORK SHEET OPERADOR DE MIXER



OPERADOR:

CEDULA:

FIRMA:

FECHA:

*Néstor Castro**9-751200**[Signature]* *29/1/2013*



Doc. No.:
G00/SYRIWS21

Contract N° C1002B - Port Causeway and Commodity Berth

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Date: 17/12/2012

OPERADOR DE CAMION MIXER

Page: 2 of 2

- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que estacionar el camión mixer en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en neutral.
- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un banderero.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el operador tiene que disponer de un banderero experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos del camión mixer en zonas a menos de 6 pies (2 m) del borde de coronación de taludes.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- La velocidad de descarga del concreto se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.
- La limpieza de la tula y las galas hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.
- En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.
- Para el acceso a la tula hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.
- El camión mixer tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad máxima de 30 Km/h.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
- Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno plano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión mixer caiga en las excavaciones o en el agua.
- Está prohibido abandonar el camión mixer con el motor en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o orejeras (Cuando sea necesario).
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectivo (sólo fuera de la máquina).

INSTRUCTIVO DE TRABAJO / INSTRUCTIONS WORK SHEET
OPERADOR DE MIXER

OPERADOR:

CEDULA:

FIRMA:

FECHA:

Bachir Paez - 4-265-550 29/4/13





Doc. No.:
G00/SYRIWS21

Contract N° C1002B – Port Causeway and Commodity Berth

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Date: 17/12/2012

OPERADOR DE CAMION MIXER

Page: 2 of 2

- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que estacionar el camión mixer en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en neutral.
- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un banderero.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el operador tiene que disponer de un banderero experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos del camión mixer en zonas a menos de 6 pies (2 m) del borde de coronación de taludes.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- La velocidad de descarga del concreto se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.
- La limpieza de la tula y las galas hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.
- En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.
- Para el acceso a la tula hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.
- El camión mixer tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad máxima de 30 Km/h.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
- Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno plano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión mixer caiga en las excavaciones o en el agua.
- Está prohibido abandonar el camión mixer con el motor en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o orejeras (Cuando sea necesario).
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectivo (sólo fuera de la máquina).

INSTRUCTIVO DE TRABAJO / INSTRUCTIONS WORK SHEET OPERADOR DE MIXER



OPERADOR:

CEDULA:

FIRMA:

FECHA:

Jaime Caballero *4-706-079* *[Signature]* *29/4/13*



Doc. No.:
G00/SYRJWS21

Contract N° C1002B – Port Causeway and Commodity Berth

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Date: 17/12/2012

OPERADOR DE CAMION MIXER


Page: 2 of 2

- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que estacionar el camión mixer en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en neutral.
- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un banderero.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el operador tiene que disponer de un banderero experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos del camión mixer en zonas a menos de 6 pies (2 m) del borde de coronación de taludes.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- La velocidad de descarga del concreto se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.
- La limpieza de la tula y las galas hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.
- En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.
- Para el acceso a la tula hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.
- El camión mixer tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad máxima de 30 Km/h.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
- Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno plano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión mixer caiga en las excavaciones o en el agua.
- Está prohibido abandonar el camión mixer con el motor en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o orejeras (Cuando sea necesario).
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectivo (sólo fuera de la máquina).

INSTRUCTIVO DE TRABAJO / INSTRUCTIONS WORK SHEET
OPERADOR DE MIXER



OPERADOR:

CEDULA:

FIRMA:

FECHA:

Wilber A. Gonzalez 4-164-187 Wgonzalez 29-4-2015



Doc. No.:
G00/SYRIWS21

Contrato N° C1002B – Port Causeway and Commodity Berth

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Date: 17/12/2012

OPERADOR DE CAMION MIXER

Page: 2 of 2

- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que estacionar el camión mixer en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en neutral.
- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un banderero.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el operador tiene que disponer de un banderero experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos del camión mixer en zonas a menos de 6 pies (2 m) del borde de coronación de taludes.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- La velocidad de descarga del concreto se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.
- La limpieza de la tula y las galas hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.
- En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.
- Para el acceso a la tula hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.
- El camión mixer tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad máxima de 30 Km/h.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
- Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno plano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión mixer caiga en las excavaciones o en el agua.
- Está prohibido abandonar el camión mixer con el motor en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o orejeras (Cuando sea necesario).
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectivo (sólo fuera de la máquina).

INSTRUCTIVO DE TRABAJO / INSTRUCTIONS WORK SHEET
OPERADOR DE MIXER

OPERADOR:

CEDULA:


FIRMA:

FECHA:

[Signature]

4-706-179

25/1/2013





Doc. No.:
G00/SYRIWS21

Contrato N° C1002B - Port Causeway and Commodity Berth

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Date: 17/12/2012

OPERADOR DE CAMION MIXER

Page: 2 of 2

- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que estacionar el camión mixer en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en neutral.
- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un banderero.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el operador tiene que disponer de un banderero experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos del camión mixer en zonas a menos de 6 pies (2 m) del borde de coronación de taludes.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- La velocidad de descarga del concreto se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.
- La limpieza de la tula y las galas hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.
- En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.
- Para el acceso a la tula hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.
- El camión mixer tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad máxima de 30 Km/h.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
- Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno plano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión mixer caiga en las excavaciones o en el agua.
- Está prohibido abandonar el camión mixer con el motor en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o orejeras (Cuando sea necesario).
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectivo (sólo fuera de la máquina).

INSTRUCTIVO DE TRABAJO / INSTRUCTIONS WORK SHEET
OPERADOR DE MIXER

OPERADOR:

CEDULA:

FIRMA:

FECHA:

Nieto Castro

9-715-2111

[Firma manuscrita]

25/12/2012





Doc. No.:
G00/SYR1WS21

Contrato N° C1002B – Port Causeway and Commodity Berth

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Date: 17/12/2012

OPERADOR DE CAMION MIXER

Page: 2 of 2

- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que estacionar el camión mixer en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en neutral.
- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un banderero.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el operador tiene que disponer de un banderero experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos del camión mixer en zonas a menos de 6 pies (2 m) del borde de coronación de taludes.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- La velocidad de descarga del concreto se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.
- La limpieza de la tula y las galas hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.
- En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.
- Para el acceso a la tula hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.
- El camión mixer tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad máxima de 30 Km/h.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
- Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno plano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión mixer caiga en las excavaciones o en el agua.
- Está prohibido abandonar el camión mixer con el motor en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o orejeras (Cuando sea necesario).
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectivo (sólo fuera de la máquina).

INSTRUCTIVO DE TRABAJO / INSTRUCTIONS WORK SHEET
OPERADOR DE MIXER

OPERADOR:

CEDULA:

FIRMA:

FECHA:

Blaizino Praly 4-268-500 [Signature] 25/4/2015





Doc. No.:
G00/SYRIWS21

Contract N° C1002B – Port Causeway and Commodity Berth

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Date: 17/12/2012

OPERADOR DE CAMION MIXER

Page: 2 of 2

- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que estacionar el camión mixer en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en neutral.
- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un banderero.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el operador tiene que disponer de un banderero experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos del camión mixer en zonas a menos de 6 pies (2 m) del borde de coronación de taludes.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- La velocidad de descarga del concreto se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.
- La limpieza de la tula y las galas hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.
- En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.
- Para el acceso a la tula hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.
- El camión mixer tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad máxima de 30 Km/h.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
- Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno plano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión mixer caiga en las excavaciones o en el agua.
- Está prohibido abandonar el camión mixer con el motor en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o orejeras (Cuando sea necesario).
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectivo (sólo fuera de la máquina).

INSTRUCTIVO DE TRABAJO / INSTRUCTIONS WORK SHEET
OPERADOR DE MIXER



OPERADOR:

CEDULA:

FIRMA:

FECHA:

Wilberto A. Gonzalez 4-164-487

Wilberto A. Gonzalez 25-4-2015



- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que estacionar el camión mixer en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en neutral.
- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un banderero.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el operador tiene que disponer de un banderero experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos del camión mixer en zonas a menos de 6 pies (2 m) del borde de coronación de taludes.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- La velocidad de descarga del concreto se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.
- La limpieza de la tula y las galas hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.
- En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.
- Para el acceso a la tula hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.
- El camión mixer tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad máxima de 30 Km/h.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
- Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno plano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión mixer caiga en las excavaciones o en el agua.
- Está prohibido abandonar el camión mixer con el motor en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o orejeras (Cuando sea necesario).
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectivo (sólo fuera de la máquina).

INSTRUCTIVO DE TRABAJO / INSTRUCTIONS WORK SHEET OPERADOR DE MIXER



OPERADOR:

CEDULA:

FIRMA:

FECHA:

Alcides Lobos 4-226421 [Signature] 25/11/2013



Doc. No.:
G00/SYR1WS21

Contrato N° C1002B – Port Causeway and Commodity Berth

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Date: 17/12/2012

OPERADOR DE CAMION MIXER

Page: 2 of 2

- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que estacionar el camión mixer en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en neutral.
- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un banderero.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el operador tiene que disponer de un banderero experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos del camión mixer en zonas a menos de 6 pies (2 m) del borde de coronación de taludes.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- La velocidad de descarga del concreto se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.
- La limpieza de la tula y las galas hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.
- En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.
- Para el acceso a la tula hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.
- El camión mixer tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad máxima de 30 Km/h.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
- Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno plano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión mixer caiga en las excavaciones o en el agua.
- Está prohibido abandonar el camión mixer con el motor en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o orejeras (Cuando sea necesario).
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectivo (sólo fuera de la máquina).

INSTRUCTIVO DE TRABAJO / INSTRUCTIONS WORK SHEET OPERADOR DE MIXER



OPERADOR:

CEDULA:

FIRMA:

FECHA:

Enrique Rodríguez 4-710-420 Enrique Rodríguez 25/4/15



Doc. No.:
G00/SYRIWS21

Contract N° C1002B - Port Causeway and Commodity Berth

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Date: 17/12/2012

OPERADOR DE CAMION MIXER

Page: 2 of 2

- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que estacionar el camión mixer en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en neutral.
- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un banderero.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el operador tiene que disponer de un banderero experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos del camión mixer en zonas a menos de 6 pies (2 m) del borde de coronación de taludes.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- La velocidad de descarga del concreto se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.
- La limpieza de la tula y las galas hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.
- En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.
- Para el acceso a la tula hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.
- El camión mixer tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad máxima de 30 Km/h.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
- Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno plano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión mixer caiga en las excavaciones o en el agua.
- Está prohibido abandonar el camión mixer con el motor en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o orejeras (Cuando sea necesario).
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectivo (sólo fuera de la máquina).

INSTRUCTIVO DE TRABAJO / INSTRUCTIONS WORK SHEET
OPERADOR DE MIXER



OPERADOR:

CEDULA:

FIRMA:

FECHA:

Edgardo Pérez 4-268-550 *[Signature]* 17/12/2012



- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que estacionar el camión mixer en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en neutral.
- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un banderero.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el operador tiene que disponer de un banderero experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos del camión mixer en zonas a menos de 6 pies (2 m) del borde de coronación de taludes.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- La velocidad de descarga del concreto se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.
- La limpieza de la tula y las galas hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.
- En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.
- Para el acceso a la tula hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.
- El camión mixer tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad máxima de 30 Km/h.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
- Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno plano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión mixer caiga en las excavaciones o en el agua.
- Está prohibido abandonar el camión mixer con el motor en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o orejeras (Cuando sea necesario).
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectivo (sólo fuera de la máquina).

INSTRUCTIVO DE TRABAJO / INSTRUCTIONS WORK SHEET OPERADOR DE MIXER

OPERADOR:

CEDULA:

FIRMA:

FECHA:

4-700-179

24/1/2015





- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que estacionar el camión mixer en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en neutral.
- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un banderero.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el operador tiene que disponer de un banderero experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos del camión mixer en zonas a menos de 6 pies (2 m) del borde de coronación de taludes.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- La velocidad de descarga del concreto se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.
- La limpieza de la tula y las galas hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.
- En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.
- Para el acceso a la tula hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.
- El camión mixer tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad máxima de 30 Km/h.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
- Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno plano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión mixer caiga en las excavaciones o en el agua.
- Está prohibido abandonar el camión mixer con el motor en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o orejeras (Cuando sea necesario).
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectivo (sólo fuera de la máquina).

INSTRUCTIVO DE TRABAJO / INSTRUCTIONS WORK SHEET OPERADOR DE MIXER



OPERADOR:

CEDULA:

FIRMA:

FECHA:

Wilberto A. Gonzalez 4-164-487Wilberto Gonzalez 24/4/2015



- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que estacionar el camión mixer en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en neutral.
- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un banderero.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el operador tiene que disponer de un banderero experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos del camión mixer en zonas a menos de 6 pies (2 m) del borde de coronación de taludes.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- La velocidad de descarga del concreto se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.
- La limpieza de la tula y las galas hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.
- En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.
- Para el acceso a la tula hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.
- El camión mixer tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad máxima de 30 Km/h.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
- Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno plano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión mixer caiga en las excavaciones o en el agua.
- Está prohibido abandonar el camión mixer con el motor en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o orejeras (Cuando sea necesario).
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectivo (sólo fuera de la máquina).

INSTRUCTIVO DE TRABAJO / INSTRUCTIONS WORK SHEET OPERADOR DE MIXER



OPERADOR:

CEDULA:

FIRMA:

FECHA:

José Roda 127-1772 José Roda 24-04-2017



Doc. No.:
G00/SYRIWS21

Contract N° C1002B – Port Causeway and Commodity Berth

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Date: 17/12/2012

OPERADOR DE CAMION MIXER

Page: 2 of 2

- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que estacionar el camión mixer en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en neutral.
- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un banderero.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el operador tiene que disponer de un banderero experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos del camión mixer en zonas a menos de 6 pies (2 m) del borde de coronación de taludes.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- La velocidad de descarga del concreto se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.
- La limpieza de la tula y las galas hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.
- En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.
- Para el acceso a la tula hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.
- El camión mixer tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad máxima de 30 Km/h.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
- Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno plano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión mixer caiga en las excavaciones o en el agua.
- Está prohibido abandonar el camión mixer con el motor en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o orejeras (Cuando sea necesario).
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectivo (sólo fuera de la máquina).

INSTRUCTIVO DE TRABAJO / INSTRUCTIONS WORK SHEET
OPERADOR DE MIXER

OPERADOR:

CEDULA:

FIRMA:

FECHA:

Phil est

9-7/15-2011

[Signature]

24/1/2015





- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que estacionar el camión mixer en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en neutral.
- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un banderero.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el operador tiene que disponer de un banderero experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos del camión mixer en zonas a menos de 6 pies (2 m) del borde de coronación de taludes.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- La velocidad de descarga del concreto se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.
- La limpieza de la tula y las galas hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.
- En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.
- Para el acceso a la tula hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.
- El camión mixer tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad máxima de 30 Km/h.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
- Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno plano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión mixer caiga en las excavaciones o en el agua.
- Está prohibido abandonar el camión mixer con el motor en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o orejeras (Cuando sea necesario).
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectivo (sólo fuera de la máquina).

INSTRUCTIVO DE TRABAJO / INSTRUCTIONS WORK SHEET OPERADOR DE MIXER



OPERADOR:

CEDULA:

FIRMA:

FECHA:

*Victor Castro**9-715-2111**[Signature]* *15/4/2015*



Doc. No.:
G00/SYRIVS21

Contract N° C1002B – Port Causeway and Commodity Berth

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Date: 17/12/2012

OPERADOR DE CAMION MIXER

Page: 2 of 2

- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que estacionar el camión mixer en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en neutral.
- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un banderero.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el operador tiene que disponer de un banderero experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos del camión mixer en zonas a menos de 6 pies (2 m) del borde de coronación de taludes.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- La velocidad de descarga del concreto se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.
- La limpieza de la tula y las galas hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.
- En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.
- Para el acceso a la tula hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.
- El camión mixer tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad máxima de 30 Km/h.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
- Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno plano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión mixer caiga en las excavaciones o en el agua.
- Está prohibido abandonar el camión mixer con el motor en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o orejeras (Cuando sea necesario).
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectivo (sólo fuera de la máquina).

INSTRUCTIVO DE TRABAJO / INSTRUCTIONS WORK SHEET
OPERADOR DE MIXER

OPERADOR:

CEDULA:

FIRMA:

FECHA:

Ricardo Sanchez

4-258-684

[Signature]

15/4/2015





- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que estacionar el camión mixer en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en neutral.
- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un banderero.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el operador tiene que disponer de un banderero experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos del camión mixer en zonas a menos de 6 pies (2 m) del borde de coronación de taludes.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- La velocidad de descarga del concreto se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.
- La limpieza de la tula y las galas hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.
- En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.
- Para el acceso a la tula hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.
- El camión mixer tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad máxima de 30 Km/h.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
- Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno plano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión mixer caiga en las excavaciones o en el agua.
- Está prohibido abandonar el camión mixer con el motor en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o orejeras (Cuando sea necesario).
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectivo (sólo fuera de la máquina).

INSTRUCTIVO DE TRABAJO / INSTRUCTIONS WORK SHEET OPERADOR DE MIXER

**OPERADOR:****CEDULA:****FIRMA:****FECHA:**

Eduardo Prang 4-768-550 *[Signature]* 15/12/12



- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que estacionar el camión mixer en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en neutral.
- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un banderero.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el operador tiene que disponer de un banderero experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos del camión mixer en zonas a menos de 6 pies (2 m) del borde de coronación de taludes.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- La velocidad de descarga del concreto se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.
- La limpieza de la tula y las galas hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.
- En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.
- Para el acceso a la tula hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.
- El camión mixer tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad máxima de 30 Km/h.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
- Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno plano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión mixer caiga en las excavaciones o en el agua.
- Está prohibido abandonar el camión mixer con el motor en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o orejeras (Cuando sea necesario).
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectivo (sólo fuera de la máquina).

INSTRUCTIVO DE TRABAJO / INSTRUCTIONS WORK SHEET OPERADOR DE MIXER



OPERADOR:

Manuel Killa

CEDULA:

4-720-586

FIRMA:

FECHA:

15/4/15



Doc. No.:
G00/SYRIWS21

Contract N° C1002B - Port Causeway and Commodity Berth

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Date: 17/12/2012

OPERADOR DE CAMION MIXER

Page: 2 of 2

- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que estacionar el camión mixer en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en neutral.
- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un banderero.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el operador tiene que disponer de un banderero experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos del camión mixer en zonas a menos de 6 pies (2 m) del borde de coronación de taludes.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- La velocidad de descarga del concreto se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.
- La limpieza de la tula y las galas hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.
- En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.
- Para el acceso a la tula hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.
- El camión mixer tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad máxima de 30 Km/h.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
- Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno plano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión mixer caiga en las excavaciones o en el agua.
- Está prohibido abandonar el camión mixer con el motor en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o orejeras (Cuando sea necesario).
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectivo (sólo fuera de la máquina).

INSTRUCTIVO DE TRABAJO / INSTRUCTIONS WORK SHEET
OPERADOR DE MIXER

OPERADOR:

Monvel Rth

CEDULA:

4-710-586

FIRMA:

[Signature]

FECHA:

9/4/2015





Doc. No.:
G00/SYRIWS21

Contract N° C1002B – Port Causeway and Commodity Berth

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Date: 17/12/2012

OPERADOR DE CAMION MIXER

Page: 2 of 2

- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que estacionar el camión mixer en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en neutral.
- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un banderero.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el operador tiene que disponer de un banderero experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos del camión mixer en zonas a menos de 6 pies (2 m) del borde de coronación de taludes.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- La velocidad de descarga del concreto se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.
- La limpieza de la tula y las galas hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.
- En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.
- Para el acceso a la tula hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.
- El camión mixer tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad máxima de 30 Km/h.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
- Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno plano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión mixer caiga en las excavaciones o en el agua.
- Está prohibido abandonar el camión mixer con el motor en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o orejeras (Cuando sea necesario).
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectivo (sólo fuera de la máquina).

INSTRUCTIVO DE TRABAJO / INSTRUCTIONS WORK SHEET
OPERADOR DE MIXER



OPERADOR:

CEDULA:

FIRMA:

FECHA:

[Signature]

4-261-796

[Signature]

9-4-2015



Doc. No.:
G00/SYR/WS21

Contrato N° C1002B – Port Causeway and Commodity Berth

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Date: 17/12/2012

OPERADOR DE CAMION MIXER

Page: 2 of 2

- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que estacionar el camión mixer en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en neutral.
- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un banderero.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el operador tiene que disponer de un banderero experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos del camión mixer en zonas a menos de 6 pies (2 m) del borde de coronación de taludes.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- La velocidad de descarga del concreto se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.
- La limpieza de la tula y las galas hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.
- En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.
- Para el acceso a la tula hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.
- El camión mixer tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad máxima de 30 Km/h.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
- Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno plano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión mixer caiga en las excavaciones o en el agua.
- Está prohibido abandonar el camión mixer con el motor en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o orejeras (Cuando sea necesario).
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectivo (sólo fuera de la máquina).

INSTRUCTIVO DE TRABAJO / INSTRUCTIONS WORK SHEET
OPERADOR DE MIXER

OPERADOR:

CEDULA:

FIRMA:

FECHA:

Alcides Caballero 4-226-421

[Firma]

9/1/2015





- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que estacionar el camión mixer en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en neutral.
- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un banderero.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el operador tiene que disponer de un banderero experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos del camión mixer en zonas a menos de 6 pies (2 m) del borde de coronación de taludes.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- La velocidad de descarga del concreto se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.
- La limpieza de la tula y las galas hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.
- En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.
- Para el acceso a la tula hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.
- El camión mixer tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad máxima de 30 Km/h.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
- Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno plano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión mixer caiga en las excavaciones o en el agua.
- Está prohibido abandonar el camión mixer con el motor en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o orejeras (Cuando sea necesario).
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectivo (sólo fuera de la máquina).

INSTRUCTIVO DE TRABAJO / INSTRUCTIONS WORK SHEET OPERADOR DE MIXER



OPERADOR:

CEDULA:

FIRMA:

FECHA:

*Carlo Yonjale**4-717-2426**Carlo Yonjale 9/5/2015*



- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que estacionar el camión mixer en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en neutral.
- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un banderero.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el operador tiene que disponer de un banderero experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos del camión mixer en zonas a menos de 6 pies (2 m) del borde de coronación de taludes.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- La velocidad de descarga del concreto se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.
- La limpieza de la tula y las galas hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.
- En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.
- Para el acceso a la tula hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.
- El camión mixer tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad máxima de 30 Km/h.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
- Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno plano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión mixer caiga en las excavaciones o en el agua.
- Está prohibido abandonar el camión mixer con el motor en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o orejeras (Cuando sea necesario).
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectivo (sólo fuera de la máquina).

INSTRUCTIVO DE TRABAJO / INSTRUCTIONS WORK SHEET OPERADOR DE MIXER

OPERADOR:

CEDULA:

FIRMA:

FECHA:

4-261-796

1-4-2015





- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que estacionar el camión mixer en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en neutral.
- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un banderero.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el operador tiene que disponer de un banderero experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos del camión mixer en zonas a menos de 6 pies (2 m) del borde de coronación de taludes.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- La velocidad de descarga del concreto se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.
- La limpieza de la tula y las galas hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.
- En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.
- Para el acceso a la tula hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.
- El camión mixer tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad máxima de 30 Km/h.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
- Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno plano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión mixer caiga en las excavaciones o en el agua.
- Está prohibido abandonar el camión mixer con el motor en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o orejeras (Cuando sea necesario).
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectivo (sólo fuera de la máquina).

INSTRUCTIVO DE TRABAJO / INSTRUCTIONS WORK SHEET OPERADOR DE MIXER

OPERADOR:

CEDULA:

FIRMA:

FECHA:

4-717- 2426

11/4/2015





Doc. No.:
G00/SYRJWS21

Contrato N° C1002B – Port Causeway and Commodity Berth

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Date: 17/12/2012

OPERADOR DE CAMION MIXER

Page: 2 of 2

- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que estacionar el camión mixer en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en neutral.
- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un banderero.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el operador tiene que disponer de un banderero experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos del camión mixer en zonas a menos de 6 pies (2 m) del borde de coronación de taludes.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- La velocidad de descarga del concreto se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.
- La limpieza de la tula y las galas hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.
- En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.
- Para el acceso a la tula hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.
- El camión mixer tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad máxima de 30 Km/h.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
- Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno plano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión mixer caiga en las excavaciones o en el agua.
- Está prohibido abandonar el camión mixer con el motor en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o orejeras (Cuando sea necesario).
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectivo (sólo fuera de la máquina).

INSTRUCTIVO DE TRABAJO / INSTRUCTIONS WORK SHEET OPERADOR DE MIXER



OPERADOR:

CEDULA:

FIRMA:

FECHA:

Wilberto A. Gonzalez 4-164-487

wgonzalez

1-A-2015



Doc. No.:
G00/SYR1WS2)

Contract N° C1002B – Port Causeway and Commodity Berth

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Date: 17/12/2012

OPERADOR DE CAMION MIXER

Page: 2 of 2

- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que estacionar el camión mixer en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en neutral.
- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un banderero.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el operador tiene que disponer de un banderero experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos del camión mixer en zonas a menos de 6 pies (2 m) del borde de coronación de taludes.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- La velocidad de descarga del concreto se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.
- La limpieza de la tula y las galas hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.
- En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.
- Para el acceso a la tula hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.
- El camión mixer tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad máxima de 30 Km/h.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
- Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno plano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión mixer caiga en las excavaciones o en el agua.
- Está prohibido abandonar el camión mixer con el motor en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o orejeras (Cuando sea necesario).
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectivo (sólo fuera de la máquina).



INSTRUCTIVO DE TRABAJO / INSTRUCTIONS WORK SHEET
OPERADOR DE MIXER

OPERADOR:

CEDULA:

FIRMA:

FECHA:

 4-226-421  01/04/15



Doc. No.:
G00/SYRIWS21

Contract N° C1002B - Port Causeway and Commodity Berth

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Date: 17/12/2012

OPERADOR DE CAMION MIXER

Page: 2 of 2

- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que estacionar el camión mixer en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en neutral.
- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un banderero.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el operador tiene que disponer de un banderero experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos del camión mixer en zonas a menos de 6 pies (2 m) del borde de coronación de taludes.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- La velocidad de descarga del concreto se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.
- La limpieza de la tula y las galas hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.
- En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.
- Para el acceso a la tula hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.
- El camión mixer tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad máxima de 30 Km/h.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
- Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno plano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión mixer caiga en las excavaciones o en el agua.
- Está prohibido abandonar el camión mixer con el motor en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o orejeras (Cuando sea necesario).
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectivo (sólo fuera de la máquina).

INSTRUCTIVO DE TRABAJO / INSTRUCTIONS WORK SHEET
OPERADOR DE MIXER

OPERADOR:

CEDULA:

FIRMA:

FECHA:

Pedro Sanchez

4-258-684

[Signature]

1/1/2013

